User Manual for Charger

17.6 V

Disclaimer:

Thank you for choosing charger. Please read this user manual carefully before use. The first use of this charger is seen as the recognition and acceptance for the whole disclaimer. Please comply with this user manual strictly and pay attention to the precautions. The company shall not be liable for any damages caused by users improper use(such as short circuit, overheat, entry of foreign bodies or improper touch on the terminal by hands or mental etc.)

Introduction:

This product could make fast charging on 3 drone batteries marked with 17.6V; This product has full charge mode and storage mode; With the protection for over-voltage, over-current, overheat, overcharge and balance.

How to use the charger:



Attentions:

1.Please place the charger steady while charging and do not cover anything on the surface to ensure efficient heat radiation.
2.When the battery is above 90%, it may not charge automatically when connected. 3.Automated prohibition for charging when the used battery is very hot in a short time. The fourth LED light glitters for alarm. Pls charge it after being cold.
4.With smart management, the built-in fan wont work when in low current or the temperature is less than 45℃.
5. When the room temperature is lower than 7℃, battery will be protected and charging is prohibited. If 2nd lamp on the battery flashes, please place the battery charging in the environment of temperature 8-40℃ .
6.It is forbidden to charge the battery with a damaged surface to avoid the fire caused by a short circuit of the battery.
7.Incorrect use of the charger may result in electric shock.
8.his product is for indoor use only, please do not expose it to rain or snow.

Specification:

Temperature for charging	7-40 ℃
Input	AC 100-240V
Output 1	DC 17.6V 4A*3(211.2W)
Output 2	USB-A DC 5V3A

Reserve the right to update the charger without prior notice.

充电器使用说明书

17.6V

免责声明：

感谢您购买本充电器，在使用前请仔细阅读说明书，一旦使用，即被视为对本声明全部内容认可和接受。请严格遵守本说明书使用产品，并务必重视注意事项。因用户的不当使用（如使产品短路，发热，进入异物，用手或金属触碰端子等）造成的任何损失，本公司将不承担任何责任。

简介：

本产品可以同时对3块标示17.6V的无人机电池进行快速充电；本产品具备过压、过流、过热、过充、均衡等保护。

使用充电器：



重要提示：

（1）、充电时请将充电器平稳放置，并不要用其他物品覆盖，以保证充电器的正常散热；

（2）、电池电量高于90%时，可能不会自动充电；

（3）、当电池使用完短时间内温度高时自动禁止充电，电池第4个灯闪烁报警，请等待电池冷却后再充电；

（4）、风扇内置，智能风扇管理，小电流或者温度未达到45℃时，不启动；

（5）、当环境温度低于7℃时，电池会保护，禁止充电；电池上的第2个灯闪烁，请将电池放置在温度8-40℃的环境中充电；

（6）、禁止对表面破损的电池进行充电，以免发生电池短路，导致火灾；

（7）、不正确使用充电器会有触电危险；

（8）、本产品仅限室内使用，请勿暴露于雨中或雪中；

（9）、请勿私自分解或组装充电器；

规格参数：

充电环境温度	7-40 ℃
输入	AC 100-240V
输出 1	DC 17.6V 4A*3(211.2W)
输出 2	USB-A DC 5V3A

本充电器如有更新恕不另行通知

Bedienungsanleitung 3-fach Schnelllader 17.6 V

powered by droneparts.de

Haftungsausschluss:

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Ladegerät entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Die erstmalige Verwendung dieses Ladegeräts gilt als Anerkennung und Akzeptanz des gesamten Haftungsausschlusses. Bitte halten Sie sich strikt an diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Benutzers verursacht werden (wie Kurzschluss, Überhitzung, Eindringen von Fremdkörpern oder unsachgemäße Berührung des Terminals mit Händen oder Geist usw.)

Einführung:

Dieses Ladegerät kann 3 Drohnen-Akkus, die mit 17,6 V gekennzeichnet sind, parallel aufladen mit bis zu 4A Ladestrom. Dieses Produkt verfügt über einen Lademodus und einen Speichermodus; Mit dem Schutz gegen Überspannung, Überstrom, Überhitzung, Überladung und Balancefehler.

So verwenden Sie das Ladegerät:



Copyright Übersetzung DE: droneparts GmbH - TW

Achtung:

1. Stellen Sie das Ladegerät während des Ladevorgangs auf eine feste Oberfläche und bedecken Sie das Gehäuse nicht, um eine effiziente Wärmeabstrahlung zu gewährleisten.
2. Wenn der Akku über 90% ist, wird er beim Anschließen möglicherweise nicht automatisch aufgeladen.
3. Automatische Übertemperaturschutz, wenn der Akku nach dem Betrieb zu warm ist. Die 4. Status-LED blinkt zur Alarmierung. Bitte lassen Sie den Akku auf Zimmertemperatur abkühlen für dem Aufladen
4. Das intelligentem Management aktiviert den eingebaute Lüfter, wenn die Temperatur über 45°C steigt oder bei maximaler Stromaufnahme.
5. Wenn die Raumtemperatur oder Akkutemperatur weniger als 7°C beträgt, wird die Batterie nicht geladen. Die 2. Status-LED am Akku blinkt und signalisiert eine Untertemperatur. Sorgen Sie für eine Temperatur von 8-40°C.
6. Beschädigte oder verformte/geblähte Akkus NIEMALS versuchen zu laden. Es besteht Kurzschluss und Brandgefahr. Bitte entsorgen Sie die Akkus fachgerecht.
7. Ein unsachgemäßer Gebrauch des Ladegeräts kann zum Stromschlag führen.
8. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt, bitte setzen Sie es nicht Regen oder Schnee aus.
9. Nach 20 Ladezyklen ist eine Tiefenentladung und anschließendes Vollladen von 0% auf 100% zu empfehlen für ein langes Akkuleben.
10. Akkus nicht 100% vollgeladen länger als 3 Tage lagern – Lagerspannung sollte zwischen 40-60% liegen. Wir empfehlen eine Landung bei spätestens 20% um eine Tiefenentladung zu vermeiden.

Spezifikation:

Temperaturbereich	7 - 40 °C
Eingangsspannung	100 - 240V AC (1,05A)
Ausgangsspannung 1	17,6 V DC / 3x4 A (211.2W)
Ausgangsspannung 2	USB-A 5V DC / 2x3A (2x15 W)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Ladegerät ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren.